INSTALLER ET RÉGLER

Suivez les étapes dans l'ordre, téléphone et console devant vous.

> **Avant de commencer :** allumez la PS4 et préparez votre téléphone. Chaque enfant doit utiliser **son compte enfant**, jamais le compte adulte du parent.

1 Créer le compte de votre enfant

1. Sur la **PS4**, ouvrez votre **compte adulte**, puis **Paramètres → Contrôle parental/Gestion de la famille → Gestion de la famille**.
2. Choisissez **Configurer maintenant → Créer un utilisateur** (ou **Ajouter un membre à la famille → Créer un utilisateur** si la famille existe déjà).
3. Indiquez sa **vraie date de naissance**. Terminez la création et vérifiez son adresse e-mail si PlayStation le demande.
4. Sur votre **téléphone**, installez **PlayStation Family**. Connectez-vous avec votre **compte adulte** et choisissez votre enfant.

☐ **Le compte enfant est visible dans PlayStation Family.**

2 Autoriser les jeux adaptés à son âge

1. Dans **PlayStation Family**, touchez votre enfant, puis la **roue des réglages** près de son nom.
2. Ouvrez **Contrôle parental → Jeux et applications**. Choisissez l'**âge maximal autorisé** (classement **PEGI**).

À savoir : sur PS4, contrairement à la PS5, un jeu bloqué ne peut pas faire l'objet d'une demande d'exception.

☐ **L'âge maximal des jeux est correctement réglé.**

3 Choisir le temps et les horaires

1. Dans **PlayStation Family → enfant → Temps de jeu**, fixez la **durée** et les **horaires**. Si demandé, réglez le **fuseau horaire** dans **Gestion de la famille** sur PS4.
2. À la fin, choisissez **Se déconnecter** pour arrêter le jeu. **Notifier uniquement** affiche un message sans bloquer.

☐ **Le temps de jeu, les horaires et l'arrêt sont enregistrés.**

POUR ALLER PLUS LOIN

Retrouvez les conseils et les ressources pratiques de MedecinGeek pour accompagner les usages numériques de votre enfant.
medecingeek.com

PROTÉGER ET VÉRIFIER

Terminez les réglages, puis testez-les sur le compte de votre enfant.

4 Limiter les échanges en ligne

1. Sur votre **téléphone** : **PlayStation Family → enfant → roue des réglages → Contrôle parental → Communication en ligne**.
2. Choisissez **Restreindre** pour limiter messages, discussions et vidéos partagées. Dans **Paramètres de confidentialité**, vérifiez aussi qui peut contacter votre enfant.

À savoir : certains jeux ont aussi leurs propres outils de discussion.

☐ **Les communications et les contacts sont contrôlés.**

5 Éviter les achats imprévus

1. Sur le **téléphone** : **PlayStation Family → enfant → Limite mensuelle des dépenses**.
2. Indiquez **0 €** si vous voulez empêcher les achats sur le **PlayStation Store** (la boutique de la console). Vous pouvez aussi choisir un plafond.

Attention : vérifiez aussi les achats et moyens de paiement dans les jeux utilisant leur propre système.

☐ **La limite des dépenses est bien enregistrée.**

6 Empêcher de contourner les règles

1. Sur la **PS4**, avec votre compte de parent : **Paramètres → Contrôle parental/Gestion de la famille → Restrictions du système PS4**.
2. Entrez le code (**0000** s'il n'a jamais été changé), puis **Modifier le code de restriction du système**. Choisissez un **nouveau code à 4 chiffres**.
3. Choisissez **Création d'un utilisateur et connexion d'un invité → Non autorisé**. Puis protégez votre compte adulte : **Paramètres → Paramètres de connexion → Gestion du code de connexion**.

☐ **Le code a changé, les invités sont bloqués et mon compte est protégé.**

7 Vérifier avec votre enfant

- ☐ Jeux adaptés à son âge
- ☐ Messages et confidentialité
- ☐ Temps et fin de la session
- ☐ Achats et protection des codes

Si vous modifiez un réglage, déconnectez puis reconnectez l'enfant.